

Empfehlungen zur Verlegung des Spezial-Lederbodens „Plancher“

Bei Rohbau:

Boden mit Zementestrich eben, so exakt wie nur möglich (nach VOB Norm) bearbeiten.

Bei vorhandenen Gegebenheiten:

Vorhandener Boden muss eben, so exakt wie nur möglich (nach VOB Norm) gespachtelt /ausgeglichen werden.

Verlegung:

Die Spezial-Lederbodenfliesen werden vollflächig mit Hybrid-Kleber* Fliese für Fliese verklebt verlegt.

Auf einen engen Stoß für ein möglichst feines Fugenbild und eine Gewährleistung der Fugendurchlässigkeit für z.B. Flüssigkeiten ist zu achten.

Vorheriges und zwischenzeitliches

loses Legen der Fliesen gewährleistet den exakten Verlauf des Verlegemusters ohne Verschiebungen/Versätze im Fugenbild.

Die Fliesen können problemlos mit einer Handkreissäge vor Ort zugeschnitten werden.

An den Fugen und in Mittelbereich sind für min. 1h Beschwerungen für ein gutes Anziehen der Fliesen zu platzieren.

Als Wandabschluss der Fliesen sind ein 1cm Viertelstab, eine Fuß- oder feine Metallkante empfehlenswert.

Kleber Empfehlung:

Firma Thomsit

Artikel „P 685 SICURE Elast Universal“

einkomponentig und sehr emissionsarm